mannen



取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございました。 この商品は家庭で調理するために使うものです。

- 鍋の場合は料理以外の目的で絶対に使わないでください。 またケトルの場合は湯沸し以外の目的で絶対に使わないでください。
- ●使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ●不適切な取り扱いは火災や火傷などの事故につながります。
- ●この取扱説明書は必ず保管してください。

で使用の前に

- 取っ手やツマミの取り付けに破損やガタツキなどがないか安全を確認してから使
- 最初に使用するときは食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいで
- 製品にシールが貼ってある場合は、シールを剥がしてから使用してください。(但 USGマークの添付してある製品に関しては、剥がさずに使用してください。)
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は使用しないで販売 店や弊社までご連絡ください。

本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 間違ってご使用されますと、思わぬ事故やケガをされる場合があります。

この商品は下記の加熱器具でご使用いただけます。











で使用中の注意点

A警告

- ●調理中は火元を離れないでください。
- ●空炊きはしないでください。
- ●空炊きは火災や本体の変形、取っ手やツマミの破損等による火傷の 原因になります。
- ●場所を離れる時、異状があった時は必ず加熱を止めてください。

特に注意 強すぎる火力はキケンです


- 調理中や直後は本体が熱くなっています。火傷の恐れがありますので注意してく ださい。特に、幼児の手に触れることのないように注意してください。
- てんぷら料理等に使用する場合は油の過熱により、火災の恐れがあります。油温を 200℃以上に上昇させないでください。調理中に場所を離れる時は必ず火を止め
- ●ストーブの上では危険ですから使用しないでください。
- ★ーブンレンジでは使用しないでください。取っ手やツマミの破損原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や、引火する危険があります。

● 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。特 に小さい鍋の場合は不安定になりやすいので注意してください。 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガス火が



消えたり、調理器の故障の原因となります。

- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 取っ手やツマミは熱くなり火傷の危険があります。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。異 臭も発生します。特に小さい鍋は十分に注意してください。







- 取っ手がガタついたら使用を中止してください。脱落して火傷の危険があります。 ■ 取っ手のガタツキやツマミの破損に対し、改造や応急処置等の手当てをしての使 用は危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えたり、空炊きをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
- ●極端な空炊き状態に近い調理は、鍋底の変形・変色の危険があります。特に200V クッキングヒーターの使用や炒めものなどの料理の際は注意してください。 ● 調理物によっては、調理中や再加熱の際に急に吹き出すことがありますので強火
- で一気に加熱しないでください。特にだし入り味噌やうまみ調味料を入れた料理を 温め直す際は良くかき混ぜながら中火以下で加熱してください。 ● 食器洗浄機、食器乾燥器で使用しないでください。 鍋の錆やツマミや取っ手樹脂の亀裂や割れ等の



お手入れ・保管について

原因になります。

- 使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で洗い水気を拭き取ってください。
- こげつきなどを落とす場合はナイフや傷つけやすいものを使用しないでください。 熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 調理後を鍋の中で保存しないでください。錆や腐食、変色の原因になります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は 錆発生の原因になります。
- 錆が発生した時は、スポンジ等にクレンザーを付けてこすり落とし良くすすいでく ださい。
- 鍋底に白い斑点が出来る事がありますが、これは水道水に含まれるカルシウム・マ グネシウム等の成分が付着したものです。衛生上問題はありませんので、そのまま
- 使用により金属部が茶色や虹色等に変色することがありますが、ステンレスの表面 に出来た酸化被膜によるものです。有害な物質ではありませんのでそのまま使用 ください。

食器洗い乾燥機使用不可 IHクッキングヒーター不可

アフターサービスについて

品質管理には万全の注意をはらっておりますが、 万一不具合があった場合は、ご使用にならずにお 買い求めのお店、または(株)万年までご相談くだ さい。

●本製品に対するご意見、お気付きの点は、下記へご連絡ください。 株式 **万** 年 〒332-0002埼玉県川口市弥平3-3-17 在 TEL.048(224)9531(代)

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日は除きます)

ホームページ http://mannen.co.jp







本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 間違ってご使用されますと、思わぬ事故やケガをされる場合があります。

この商品は下記の加熱器具でご使用いただけます。













で使用中の注意点

▲警 告

- ●湯沸し中は火元を離れないでください。
- ●空炊きはしないでください。
- ●空炊きは火災や本体の変形、取っ手やツマミの破損等による火傷の 原因になります。
- ●場所を離れる時、異状があった時は必ず加熱を止めてください。
- ●IHクッキングヒーターには使用できません。

、特に注意 | 強すぎる火力はキケンです

- い。特に、幼児の手に触れることのないように注意してください。
- ●ストーブの上では危険ですから使用しないでください。
- ★ーブンレンジでは使用しないでください。取っ手やツマミの破損原因になります。 ■電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や、引火する危険があります。

A注意

- ◆ ケトルはコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。 ● 湯沸し以外のご利用(薬草・お酒・薬品等)は、変色及び腐食の原 因になりますので避けてください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。満水容量 の7分目を目安にしてください。



- 取っ手やツマミは熱くなり火傷の危険があります。お湯を沸かす時は、取っ手を立 ててご使用ください。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。異 臭も発生します。







- 取っ手がガタついたら使用を中止してください。脱落して火傷の危険があります。
- 取っ手のガタツキやツマミの破損に対し、改造や応急処置等の手当てをしての使 用は危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えたり、空炊きをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
- 湯沸し直後に湯を注ぐと、熱湯が飛び散る場合があり、火傷の危険があります。火 を止めて15秒ほどたってから注ぐようにしてください。
- 食器洗浄機、食器乾燥器で使用しないでください。 ケトルの錆やツマミや取っ手樹脂の亀裂や割れ等の



お手入れ・保管について

ください。

- 使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で洗い水気を拭き取ってください。
- こげつきなどを落とす場合はナイフや傷つけやすいものを使用しないでください。 熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 湯沸し後はケトルの中で保存しないでください。錆や腐食、変色の原因になり
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は 錆発生の原因になります。
- 錆が発生した時は、スポンジ等にクレンザーを付けてこすり落とし良くすすいでく ださい。 ● 底に白い斑点が出来る事がありますが、これは水道水に含まれるカルシウム・マグ ネシウム等の成分が付着したものです。衛生上問題はありませんので、そのまま使
- 使用により金属部が茶色や虹色等に変色することがありますが、ステンレスの表面 に出来た酸化被膜によるものです。有害な物質ではありませんのでそのまま使用